

Die folgende Anleitung zur Verlegung wurde durch den Hersteller (Firma DAUBY) bereitgestellt. Informationen sind im Original zu finden auf <https://dauby.be/de/>

## Metallfliesen von DAUBY

### Verlegung

Sie können die Pure® Tiles ganz **leicht** selbst verlegen.

Bringen Sie die Fliesen in der Nähe einer Wärmequelle wie neben dem Herd an? Dann lassen Sie einen kleinen Zwischenraum von **einigen Millimetern**, damit sich das Metall ausdehnen kann.

Anhand der folgenden Schritte können Sie Ihren Spritzschutz selbst installieren:

1. **Sägen Sie die Fliesen mit einer Diamantschleifscheibe** auf das gewünschte Maß. Lassen Sie die Schleifscheibe nicht zu schnell drehen, weil sich die Fliesen dadurch erhitzen können.
2. Bringen Sie anschließend die Fliesen mit **Flexkleber** an. Für Fugen zwischen den Fliesen sollten Sie nur eine spezielle Fugenmasse und keinen Zement verwenden. Lieber keine Fugen? Dann beachten Sie, dass handwerklich hergestellte Fliesen abweichende Abmessungen haben können.
3. **Überflüssiger Kleber kann** mit einem weichen Tuch entfernt werden.

Achtung: Verwenden Sie am besten keine Zementschleierentferner!

### Pflege / Reinigung

Ein weiterer Vorteil von Metall- und Bronze-Fliesen als Spritzschutz ist, dass sie sich schnell und einfach reinigen lassen: Fettspritzer und Kalkablagerungen können mit einem **weichen Tuch und etwas Essig** leicht entfernt werden.

Beachten Sie aber, dass saure oder aggressive Reinigungsmittel die Fliesen beschädigen. Verwenden Sie also keine Scheuermittel!

*Für weitere Informationen über unsere Kollektion „Pure® Tiles“ sowie die Verlegung und Reinigung stehen wir Ihnen in unserem Ausstellungsraum oder online auf [www.dauby.be](http://www.dauby.be) gern zur Verfügung!*